

BRÖTJE Bedienungsanweisung für Ölbrenner mit Gebläse und Tieftemperatur Heizzentralen

BRÖTJE
HEIZUNG 

Ausg. 12/2006

129-421 521.4 ms

Allgemein

BRÖTJE-Ölbrenner mit Gebläse und BRÖTJE-Tieftemperatur Heizzentralen sind geeignet für den Betrieb mit dem Brennstoff Heizöl EL nach DIN EN 51603.

Kontrollen vor Inbetriebnahme

- a) Kessel- und Heizungssystem auf richtige Wasserfüllung und Wasserdruck kontrollieren.
- b) Elektrische Installationen prüfen.
- c) Funktion und Einstellung der Sicherheitseinrichtungen prüfen.
- d) Der Abgasweg muß geöffnet und gegen Verschließen gesichert sein.
- e) Zuluft- und Abluftöffnungen müssen vorhanden, geöffnet und nicht verschließbar sein.
- f) Die betriebssichere Brennstoffversorgung muß gewährleistet sein.

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme ist nach der geltenden Montage- und Betriebsanleitung vorzunehmen.

Inbetriebsetzung nach Außerbetriebnahme

- a) Elektrische Regler auf die gewünschte Temperatur einstellen.
- b) Absperrarmaturen der Brennstoffleitung öffnen.
- c) Spannungsversorgung wieder herstellen.

Störung

- a) Eine Störung wird durch die Störungsanzeige signalisiert.
- b) Durch Betätigen der Entstörtaste kann ein neuer Startvorgang eingeleitet werden.
- c) Kann die Inbetriebnahme nicht erfolgen, ist das zuständige Kundendienst-Unternehmen anzufordern.

Pflichten des Betreibers zur Wartung

Bei Nennwärmeleistungen größer 11 kW ist der Betreiber verpflichtet, die Bedienung, Wartung und Instandhaltung durchführen zu lassen.

Die Bedienung darf nur von fachkundigen oder eingewiesenen Personen vorgenommen werden.

Wir empfehlen die Durchführung mindestens einer jährlichen Wartung durch einen Fachkundigen. Mit dieser Maßnahme kann sich der Verwendungszeitraum des Gerätes verlängern.



Gefahrenfall

- Keine elektrischen Schaltungen im Heizraum vornehmen !
- Kein offenes Licht einbringen !
- Anlage spannungsfrei schalten !
- Hauptabsperrarmatur der Brennstoffleitung schließen !
- Zum Löschen Feuerlöscher nach Betriebsanweisung verwenden !
- Sofort das zuständige Kundendienst-Unternehmen informieren !

Außerbetriebnahme

- a) Anlage spannungsfrei schalten.
- b) Absperrarmaturen der Brennstoffleitung schließen.
- c) Wasserführende Anlagenteile vor Frost schützen oder Wasser ablassen.

Zuständiges Kundendienst- Unternehmen

BRÖTJE
HEIZUNG 

AUGUST BRÖTJE GmbH
August-Brötje-Str. 17
D-26180 Rastede
Postfach 13 54
26171 Rastede
Tel. 04402 / 80 -0
Fax 04402 / 80 -583
www.broetje.de